

Servicekarte MB 100/MB100.10/HB48 Zentralen

**Alarm zurücksetzen:**

Alarm abschalten/zurücksetzen:

- Taste **Aus** drücken um Sirene/Alarm/Summer abzuschalten
- Taste **A** drücken – Display Anzeige „ALARME löschen Ja/Nein“ erfolgt
- Taste **EIN** drücken
- Taste **E** drücken zum verlassen
- ist die Sabotage LED an oder eventuell andere Störungen noch anliegend so müssen diese über die Errichterbene gelöscht werden

**Errichterreset ausführen:**


mit LCD Bedienteil:

- Gehäuse der MB 100 öffnen (Achtung es wird Sabotagealarm ausgelöst)
- **Errichtercode** eingeben und Taste **Aus** drücken um Sirene/Alarm abzuschalten
- **Revisionstaster** auf der Anlagenplatine drücken um in 400er Funktionsebene zu gelangen
- (meist der Taster, welcher näher am Dip Schalter liegt)
- Jetzt Gehäuse wieder schliessen (sonst erneuter Sabotagealarm)
- Taste **F** und anschliessend **400** eingeben und **Ein** drücken
- zum rausspringen aus der Bedienung Taste **E** drücken

mit LED Bedienteil:

- **Errichtercode??** eingeben und **EIN** drücken
- **306** eingeben und Taste **AUS** 7 Sekunden drücken
- Taste **AUS** noch einmal 7 Sekunden drücken

**Melegruppenzustand ansehen:**

- Taste **A** so oft drücken bis „Meldungen ansehen“ auf dem Display erscheint
- Taste **1** für alle Störungen ansehen drücken
- Taste **A** drücken zum ansehen der anliegenden Meldungen
- mit Taste  durch Meldungen Blättern und mit Taste **M** Details ansehen
- zum verlassen mehrmals **E** drücken



**Freigabe PC-Programmierung (Bus 2 Tln. 00):**

- Gehäuse der MB 100 öffnen (Achtung es wird Sabotagealarm ausgelöst)
- Taste **Aus** drücken um Sirene/Alarm/Summer abzuschalten
- DIP Schalter S3 auf **off**
- PC am Bus 2 anschließen + programmieren (Software Winfem/für MB100.10 Winfem Advanced)
- DIP Schalter S3 auf **on**
- Errichterreset zum löschen der Sabotage durchführen

**Meldergruppen sperren:**

- (**Mastercode** eingeben) Taste **F** drücken und **300** eintippen **EIN** drücken

#### Tabelle1

- Taste **EIN** drücken um Anzahl der gesperrten Gruppen zu sehen
- (mit **2** könnte man sich bereits gesperrte Meldegruppen ansehen)
- Taste **1** drücken und mit  oder  zu sperrende Meldegruppe wählen
- mit drücken der Taste **EIN** (MG sperren) oder **AUS** (MG entsperren)
- mit drücken der Taste **EIN** (MG sperren) oder **AUS** (MG entsperren) gewünschte Funktion wählen
- verlassen durch mehrmaliges drücken der Taste **AUS**
- ACHTUNG ist die Anlage nach VDS Richtlinien programmiert kann die Meldegruppe nur für einmaliges scharf/unscharfschalten gesperrt werden
- **für nochmaliges sperren muss über Funktion 400 Störung rückgesetzt werden**