

Tabelle1



Alarm zurücksetzen:

ohne VDS-Modus (keine Route # in der Anzeige)

- Sirene/Alarm/Summer aus: Taste **0** am Bedienteil drücken (Alarmgrund wird angezeigt)
- zum Verlassen des Menü Taste **X** drücken bis „Verlassen?“ zu lesen ist dann mit  bestätigen

mit VDS-Modus
Externalarm:

- Sirene/Alarm/Summer aus: Taste **0** am Bedienteil drücken (Alarmgrund wird angezeigt)
- erneut Taste **0** drücken und **Mastercode** eingeben

Überfallalarm:

- Sirene/Alarm/Summer aus: Taste **0** am Bedienteil drücken (Alarmgrund wird angezeigt)
- **Mastercode** eingeben und Taste **0** drücken
- zum Verlassen des Menü Taste **X** drücken bis „Verlassen?“ zu lesen ist dann 

Errichterreset ausführen:

- **Mastercode** eingeben und Taste **0** drücken
- „Unscharf , rufe Techniker“ erscheint in Anzeige
- Taste **0** drücken
- CD Zentrale öffnen (Deckel) Internalarm wird ausgelöst
- **Mastercode** eingeben und Taste **0** drücken bis „Code?“ erscheint
- **Sabotagelöschcode** eingeben
- Anzeige: „OK“ oder wenn Sabotage noch gestört erscheint „Sabotage offen“

Freigabe Programmierung:

- **0** drücken und Errichtercode eingeben
-  drücken um ins Menü zu gelangen

Anzeige gestörter Meldergruppen:

- Taste  **2x** drücken (je nach Bedarf kann noch z.B. die **1** eingegeben werden um r die Störungen aus Bereich 1 angezeigt zu bekommen)

Anzeige gesperrte Meldergruppen:

- Taste  **2x** drücken (je nach Bedarf kann noch z.B. die **1** eingegeben werden um r die Störungen aus Bereich 1 angezeigt zu bekommen)

Meldergruppen sperren:

- Taste **0** drücken danach den **Mastercode** eingeben
- mit  Menüpunkt „**Sperren**“ aussuchen
- mit  bestätigen

- jetzt werden auch die aktuell gesperrten MG angezeigt
- zu sperrende MG eingeben z.B. **5**
- (zum entsperren selbe MG erneut eingeben)
- zum Menü verlassen **X** drücken